

模拟流程操作步骤

- 取出设备内部所有试管架（如果存在）
- 加液转盘15号位置移至胶带箭头位置
- 加热转盘3号位旋转至黑色胶带位置
- 开机等待设备初始化
- 准备异常处理区空试管架
- 等待初始化开机完成
- 放入模拟处理完成试管架